ファーウェイパワコン 工事 配線図



1/3

ひだまりeyes ファーウェイパワコン 設定方法

8.2.8 通信プロパティの設定

ひだまりeyesを接続するにあたって下記の設定をしてください。

LCD 画面	手順
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. ホーム画面で[←]を押し、メイン・メニ に移行します。
≓ 凰 望 ∐ 13 設定	2. [垈]を選択して[山]を押します。
設定->パスワード ユーザー名: <mark>上級ユーザー</mark> ✦ パスワード:000000	 3. [▲]または▼]を押して正しいユーザー 名およびパスワードを入力 [↓→]を押しま す。 注記 オブションのユーザー名は級ユーザー]で す。[上級ユーザー]の初期のパスワードは 000001 です。パスワードを忘れた場合は、 日のみ有効な動的パスワードをファーウェイ 技術サポートまでお問い合わせください。□ イン後にパスワードを変更してください。○ 認証に成功すると、システムはこの認証情 を 30 秒間保持します 設定画面を終了し.30 秒以内に再度ログインする場合は、認証は必 要ありません。
設定 ウィザ ー ド 一般設定 パスワード 通信プロパティ 保護要素 制御機能 起動/停止	4. [通信プロパティ]を選択して [→]を押しま す。

2⁄3

