

ひだまりeyes ファーウェイパワコン 設定方法

## 8.2.8 通信プロパティの設定

ひだまりeyesを接続するにあたって下記の設定をしてください。



2/6ページ



3/6ページ



IL01WC0007

図4-3 SUN2000 への SmartLogger の接続



LCD	操作手順		
<u>初期化-&gt;ウィザード</u> <u>日付と時刻</u> 日付:2014-04-23 時刻:08:44:26 TZ:UTC Dublin DST:無効	<ul> <li>4. 正しい日付と時刻を設定して → を押します。</li> <li>個別のパラメータを選択するには → を押します。パラメータ値を設定するには → または ▼ を押します。</li> <li>日付が YYYY-MM-DD 形式、時刻が hh:mm:ss 形式でそれぞれ表示されま</li> </ul>		
	は時、mmは分、ssは秒を表します。 注意事項 [時間]が正常に設定されると、SmartLoggerに接 続されたすべてのインバータをこの時刻に同期で きます。		
<u>初期化-&gt;ウィザード</u> <u>イーサネット</u> <u>IPアドレス</u> :102.160. 0. 10 <sup>サブネットマスク:255.255.255.0</sup> ゲートウエイ:192.168. 0. 1 DNS-1:192.168. 0. 1 DNS-2: 0. 0. 0.0 送信	5. イーサネット・パラメータを設定して ↓ を押します。 以下のイーサネット・パラメータを設定できま す。[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲート ウェイ]および[DNS]。		
初期化->ウィザード <u>アドレスセグメントの検索</u> RS485-1:001-020 RS485-2:001-020 RS485-3:001-020	6. RS485 検索アドレス・セグメントを設定して ↓ を押します。 [RS485-1]、[RS485-2]、および[RS485-3] の検索アドレス・セグメントをそれぞれ設定す る必要があります。		
初期化->デバイスの検索 今すぐデバイスを検索しますか ESC:キャンセル 山:入力	7. ページ上で → を押します。 検索が完了すると、SmartLogger に検索結 果が表示されます。 → を押してこの操作を 完了します。		

IP アドレス 192.168.11.110 サブネットマスク 255.25<del>5.255.0。</del> ゲートウェイ 192.168.11.1 DNS 1 192.168.11.1

5/6ページ

## 下記設定をする

## 27-96 Modbus TCP





	the second s		
Ensoure Ensoure	*		
	概要 「 監視」 履歴照会 設定 保	<del>7</del> )	
日付と時刻	Modbus TCP		
発電所	リンク設定	有効(制限なし)	
収益	アドレスモード	論理アドレス 🗸	
= 通信プロパティ	SmartLoggerアドレス	0 (0-247)	
イーサネット		送信	
RS485			
電力星計			
管理システム			
Modbus TCP			
IEC103			
IEC104	2		
■ 拡張パラメータ			
FTP			
Email			
■ ポート設定			
DO			
USB			
アラーム出力			

🦇 Copyright © Huawei Techr

6ページの画面が出ない場合は赤枠の設定をして送信を押してください。

その他のパラメータ

~

系統指令 P:NA Q:NA